URoad-9000 Manager インストールマニュアル

本インストールマニュアルでは、お使いのパソコンへのURoad-9000 Managerの インストール手順をご説明します。

【対応OS】 WindowsXP、WindowsVISTA 32/64bit、Windows7 32/64bit ※MacOSはサポート対象外となります。

■手順1

弊社WEBサイトから、URoad-9000 Manager 実行ファイルを ダウンロードしお使いのパソコンへ保存をします。



■手順2

URoad-9000 Manager 用実行ファイルをクリックします。



【次へ(N)】を押してインストールを進めます。 基本設定では[インストールC:¥Program Files¥URoad-9000]へインストールされます。



【インストール】をクリックします。

URoad-9000 Manager - InstallShield Wizard						
	InstallShield Wizard の完了					
セットアップは、コンピュータへURoad-9000 Manager のインストールも終了しました。						
	يو ^{وووو} وروا					
InstallShield	〈 戻る(日) (売了) キャンセル					

【完了】をクリックするとインストールは完了です。

■手順3



URoad-9000 Manager のアイコンをクリックします。

(Ū) URoad-9000設定画面接続ツール 😑 💥
URoad-9000と Wi-Fi接続済みです
設定画面へ
※接続IにはID/PWが必要です。 初期値はマニュアルで確認してください
SSID: URoad-26C5E98
URoad-9000

URoad-9000設定画面接続ツールの「設定画面へ」をクリックします。 ※URoad-9000とパソコンとのWi-Fi接続をおこなってください。 URoad-9000との接続がない場合、「設定画面へ」ボタンを押すことができません。 ユーザー認証画面が表出しますので、ID・PWを入力してください。 ※初期値は、ID=admin、PW=adminとなります。

U	URoad-9000 BIC WIMAX service								
Г	ルータ情報	WIMAX回線契約	ワイヤレス設定	インターネット設定	ファイアウォール	アドミニストレーション			
С.,									
	ルータ情報								
	システム情報								
	パッケージ バージョ	2 <u>1.1.41</u>		IPアドレス(LAN)	192.168.100.254				
	無線LANパージョン	3.3.3.0		サブネットマスク	255.255.255.0				
	WIMAX(2)/情報								
	CU バージョン	1.8.80		IPアドレス(WAN)	49.133.133.17				
	ファームウェアバーシ	ねン 1.0.02	2.1.0.4	サブネットマスク	255.255.255.255				
	電波強度(0~5)	普通(2)	デフォルトゲートウェイ	119.107.200.131				
	接続ステータス	报线完	7	ブライマリDNSサーバ	119.107.200.151				
	ステータス更新		ステータス更新	セカンダリDNSサーバ	119.107.200.23				
	無線情報								
	チャンネル(間波数)	2452M	Hz (チャンネル 9)	ネットワークモード	11 b/g/n 混在モ	-F			
L	ネットワーク名(SSID	1) URoad	WPS-20C5E8	ネットワーク名(SSID2)	URoad-2605E9				

URoad-9000 WEB設定画面へログインとなります。

■アンインストール方法

(例:WindowsXPの場合)

1、[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除]から URoad-9000 Manager を削除してください。