

WiMAXサービス回線契約を行います

! 本製品のご利用にはWiMAXサービス事業者との契約が必要となります。

メモ: WiMAXサービス回線契約が完了するまでは絶対に、パソコンの電源をオフにしないでください。
WiMAXサービス回線契約が行われていない状態では、本製品のWi-Fiランプが赤色点滅します。

手順①

本製品とノートパソコンを無線LANで接続します。

※ノートパソコンとの無線LAN接続の方法は、本製品同梱のかんたん設定マニュアルの「step2」を参照ください。

手順②

Web設定画面へのログインを行います。

※Web設定画面へのログイン方法は、本製品同梱のかんたん設定マニュアルの「Web設定画面へのログイン」をご参照ください。

手順③

Web設定画面のWiMAX契約のページを開き[スタート]ボタンを押します。



手順④

表出する[接続]ボタンを押します。




手順⑤

WiMAXポータルページあるいはWiMAXサービス契約サイトが表示されます。画面にしたがって加入契約を行ってください。



メモ

下記のページが表示される場合は、自動的にWiMAX回線契約が完了しますのでそのままお待ちください。



WiMAXでのモバイルブロードバンドサービスをお楽しみください。

戻る

手順⑥

WiMAX回線契約手続きが完了すると、ステータスが「サインアップは完了です」とメッセージが表示されてインターネット接続可能になります。



◆注意事項

1. WiMAXデータ通信サービスの契約が完了するまでは絶対に本製品の電源をOFFにしたり、パソコンの電源をOFFにしないでください。
2. 他のネットワークデバイスを使用していると、回線への加入契約ができないことがあります。WiMAX以外の通信は切断してください。
3. 電波が弱い場所では回線への加入契約ができないことがあります。電波状態が良好な場所で行ってください。
4. WiMAX回線契約を実施して頂く際は、製品本体を充電してから行ってください。

※ご契約、サービスエリア、料金、解約等については、弊社ではサポート対象外となりますので、ご契約のWiMAXデータサービス事業者にお問い合わせください。