

免責事項

- 当社は以下の各条項に定める事項について、免責されるものとします。本製品のご利用開始にあたり、お客さまは本免責事項の内容をご承諾頂いたものとみなしますので、ご了承ください。
- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客さまの故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 本製品の使用または使用不能から生ずる随意的な損害(記録内容の消去・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。大切な情報は控えておかれることをおすすめします。
 - 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して当社は一切責任を負いません。
 - 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 破損や故障により本製品を交換した場合、お客さまが登録された設定内容などのデータは移し替えることはできません。移し替えることによる損害および逸失利益につきましては、当社は一切責任を負いません。
 - 万一、お客さまが保存されたデータが消失した場合の損害および逸失利益につきましては、一切責任を負いません。
- ※本製品で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
製造元：株式会社シンセイコーレーション

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- この「安全上のご注意」には、本製品を使用するお客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

	危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容」を示しています。
	警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
	注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。
	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

1. 本体、標準アンテナ、ACアダプタの取り扱いについて(共通)

危険

- 高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で使用、保管、放置しないでください。火災、やけど、けがの原因となります。

- 電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。火災、やけど、けがの原因となります。

- 分解、改造をしないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 電源プラグや外部接続端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。また、内部に入れないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 必ず指定の周辺機器を使用してください。指定の周辺機器以外を使用した場合、火災、やけど、けが、感電の原因となります。

警告

- 強い力や衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 雷が鳴りだしたら、使用しないでください。落雷、感電のおそれがあります。

- 使用中に、紙・布・布団などで覆ったり、包んだりしないでください。火災、やけどの原因となります。

- 水などの液体に浸けたり、濡らしたりしないでください。また、浴室内・加湿器の近くなどの湿度の高くなる場所や雨がかかる場所での使用、または濡れた手で使用はしないでください。火災、感電、故障の原因となります。

- 使用中や保管時に、異臭、発熱、変色、変形などの異常が起きたときは、直ちに電源プラグをコンセントから抜き、使用をやめてください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

注意

- ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には置かないでください。落下して、けがの原因となります。

- 湿気やほこりの多い場所、砂のある場所や高温になる場所では、使用・保管しないでください。火災、やけど、感電の原因となります。

- 子供が使用する場合は、保護者が正しい取り扱い方法を指導してください。また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご確認ください。けがなどの原因となります。

- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだり、けが、感電の原因となります。

2. 本体の取り扱いについて

警告

- 本製品は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器や計算機システムなど)では使用しないでください。社会的に大きな混乱が発生する恐れがあります。

- 本体のUIMカードスロットや各外部接続端子に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

- 病院での使用については、各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、本製品の電源を切ってください。電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす原因となります。

- 医用電気機器などを装着している場合は、医用電気機器メーカーもしくは販売業者に、電波による影響についてご確認の上ご使用ください。医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因となります。

- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本製品の電源を切ってください。電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼす原因となります。
 - ※ご注意ください!電子機器の例
 - 補聴器、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカーもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

注意

- 本製品が破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶれ、湿疹などが生じることがあります。異状が生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療を受けてください。

- 通常はUIMカードスロットカバーを閉めた状態で使用してください。カバーを開めずに使用するとほこり、水などが入り故障の原因となります。

- 通信中などの使用中は本体が熱くなることがありますので、長時間肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。火災、やけど、故障の原因となります。

3. 標準アンテナの取り扱いについて

危険

- 端子に液体(水や飲料水、ペットの尿、汗など)を入れないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

警告

- 付属の標準アンテナ以外の製品は使用しないでください。また、付属の標準アンテナを本製品以外の機器で使用しないでください。他の機器の使用により発生した火災や故障、その他の異常について当社は一切の責任を負いかねます。

- 端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)を接触させないでください。また、内部に入れないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 破損した標準アンテナは使用しないでください。火災、やけど、感電の原因となります。

- 端子をショートさせないでください。また、端子に手や指など、身体の一部に触れさせないでください。火災、やけど、感電の原因となります。

- 本体に標準アンテナを取り付け、取り外しをするときは、金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電の原因となります。

- 本体に標準アンテナを接続した状態で、上下左右に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電、故障の原因となります。

- 濡れた手で標準アンテナや端子に触れないでください。火災、やけど、感電の原因となります。

- 端子についたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。

- お手入れの際は、標準アンテナを本体から取り外して行ってください。火災、やけど、感電の原因となります。

注意

- 本体に標準アンテナを取り付け、取り外しをするときは、標準アンテナのコネクタ部分を持って行ってください。コネクタ部分以外を持って行くと、正しく取り付け、取り外しができなかったり、標準アンテナの破損および故障の原因となります。

- 標準アンテナは、無理な力を加えず、水平に真っ直ぐ取り付け、取り外しをしてください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 標準アンテナの角度を地面と平行にしたまま使用しないでください。不安定になり、標準アンテナの破損および故障の原因となります。

4. ACアダプタの取り扱いについて

警告

- 付属のACアダプタ以外の製品は使用しないでください。また、付属のACアダプタを本製品以外の機器で使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。他の機器の使用により発生した火災や故障、その他の異常について当社は一切の責任を負いかねます。

- ACアダプタのコードが傷んだら使用しないでください。火災、やけど、感電の原因となります。

- ACアダプタは、風呂場などの湿気の多い場所や、ほこりや砂の多い場所では使用しないでください。火災、やけど、感電の原因となります。

- 雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。感電の原因となります。

- コンセントにつないだ状態でプラグをショートさせないでください。また、プラグに手や指など、身体の一部に触れさせないでください。火災、やけど、感電の原因となります。

- ACアダプタのコードの上に重いものをのせないでください。火災、やけど、感電の原因となります。

- コンセントにACアダプタを抜き差しするときは、金属類を接触させないでください。火災、やけど、感電の原因となります。

- 本体にACアダプタを接続した状態で、上下左右に無理な力を加えないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 濡れた手でACアダプタのコードやプラグ、コンセントに触れないでください。火災、やけど、感電の原因となります。

- 指定の電源、電圧で使用してください。誤った電圧で使用すると火災、やけど、感電の原因となります。AC100V～240V(家庭用交流コンセントのみに接続すること)

- コンセントや配線器具は定格を超えないで使用してください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

- プラグについたほこりは、拭き取ってください。火災、やけど、感電の原因となります。

- ACアダプタをコンセントに差し込むときは、確実に差し込んでください。火災、やけど、感電の原因となります。

- プラグをコンセントから抜く場合は、ケーブルを無理に引っ張らず、アダプタを持って抜いてください。火災、やけど、感電の原因となります。

- 本体にACアダプタを抜き差しする場合は、無理な力を加えず、水平に真っ直ぐ抜き差ししてください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 万が一、水などの液体が入った場合は、直ちにコンセントからプラグを抜いてください。火災、やけど、感電の原因となります。

注意

- コンセントにつないだ状態でアダプタに長時間触れないでください。やけどなどの原因となります。

- 長時間使用しない場合は、プラグをコンセントから抜いてください。火災、やけど、感電の原因となります。

- お手入れの際は、プラグをコンセントから抜いて行ってください。火災、やけど、感電の原因となります。

- 移動させる際は、ACアダプタをコンセントから抜き、外部の接続線を外したことを確認の上、行ってください。コードが傷つき、火災、感電の原因となることがあります。

5. 医用電気機器近くでの取り扱いについて

警告

- 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器などの医用電気機器を装着されている場合は、装着部から本製品を15cm以上離して使用してください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認ください。電波により医用電気機器の作動に悪影響を及ぼす原因となります。

- 医療機関内における本製品の使用については、各医療機関の指示に従ってください。

